

**ООО «Компания «АЛС и ТЕК»**  
**Цифровые электронные АТС семейства АЛС**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Директор**

**ООО «Компания АЛСиТЕК»**

\_\_\_\_\_ **К.В. Елхов**

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ **2011г.**

**ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  
ОПТИЧЕСКИЙ ШРО-600М**

**Инструкция по хранению**

**ДРНК.529511.026 ИЗ**

**г. Саратов 2011**

Инв. № подл.	Подл. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подл. и дата

При хранении шкафа ШРО-600М (далее по тексту – шкаф) необходимо соблюдать следующие правила:

1. Хранение шкафа на улице под навесом.

Шафы следует хранить в упаковке предприятия-изготовителя по условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69, при температуре воздуха от минус 65 до плюс 65 °С под навесом, не более 1 месяца.

2. Хранение шкафа в помещении.

Шкаф должен храниться в сухом закрытом помещении с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры существенно меньше, чем на открытом воздухе. В помещении не должно быть агрессивных паров (кислот, щелочей) и пыли в концентрациях более 5 мг/м<sup>3</sup> (условия хранения 3 ГОСТ 15150-69), не более 1 года.

- шкаф необходимо хранить в оригинальной упаковке, обеспечивающей необходимую водонепроницаемость;

- при длительном хранении шкафа необходимо не реже одного раза в 6 месяцев проводить его осмотр.

Упаковывание шкафов производится согласно: «Инструкция по упаковке и транспортированию» ДРНК.529511.026 И1

**При хранении шкафов (упаковок) штабелирование запрещено (не укладывать их друг на друга)!**

Ине. № подл.	Подп. и дата
Ине. № дубл.	Взам. инв. №
Подп. и дата	

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дат
----	------	----------	-------	-----

