

УТВЕРЖДЕНО
643.ДРНК.50159-01 46 01-ЛУ

ПО семейства коммутаторов АЛС-24000, вер. 6.01

Руководство по техническому
обслуживанию
643.ДРНК.50159-01 46 01

Листов 8

Инв. N подл.	Подп. и дата	Взам.инв. N	Инв. N дубл.	Подп. и дата

2015

АННОТАЦИЯ

В данном документе приведено руководство по техническому обслуживанию "ПО семейства коммутаторов АЛС-24000, вер. 6.01", обозначаемого 643.ДРНК.50159-01 (далее Программа).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	4
1.1 Назначение руководства	4
1.2 Перечень дополнительных эксплуатационных документов	4
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ	6
4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ	7

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Назначение руководства

Настоящее руководство предназначено для помощи техническому персоналу, обслуживающему устройства, на которых установлена Программа.

1.2 Перечень дополнительных эксплуатационных документов

Совместно с настоящим руководством рекомендуется использовать следующие эксплуатационные документы:

- Руководство системного программиста. 643.ДРНК.50159-01 32
- Руководство программиста. 643.ДРНК.50159-01 33
- Руководство оператора. 643.ДРНК.50159-01 34

2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Порядок технического обслуживания Программы:

- обновление Программы;
- контроль состояния системы.

Обновление Программы осуществляется с помощью команды *сору*.

Для контроля состояния системы можно использовать:

- опрос Программы при помощи команд CLI;
- опрос Программы при помощи запросов SNMP;
- логирование событий Программы в оперативную память;
- логирование событий Программы в энергонезависимую память;
- логирование событий Программы на сервер Syslog;
- логирование введенных команд на сервер Syslog;
- логирование введенных команд на сервер TACACS+ (TACACS+ Spylog/Accounting);
- отправку информации о событиях при помощи сообщений SNMP Trap на сервер мониторинга.

Подробные инструкции по использованию данных методов находятся в документах Руководство системного программиста (643.ДРНК.50159-01 32) и Руководство программиста (643.ДРНК.50159-01 33).

Также при первоначальной настройке Программы рекомендуется изменить пароли стандартных пользователей, а также используемые по умолчанию SNMP community.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ

Программа предназначена для установки только на коммутаторы семейства АЛС-24000 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК".

4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ

Программа предназначена для установки только на коммутаторы семейства АЛС-24000 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК". Программа запускается при включении технического средства автоматически. Организация входных и выходных данных, используемых при обслуживании технических средств аналогична указанной в программной документации к Программе. Результатом взаимодействия устройства с Программой является настройка устройства в соответствии с конфигурацией Программы для реализации требуемой функциональности и сетевых протоколов.

