

МСК

Руководство по установке и обновлению ПО БЭП/УГМ

Version

1.0.1

Созд. Изм. 07.10.2009 15:28:10 12.03.2010 11:35:30

Оглавление

| 1. Программное обеспечение комлексов БЭП и УГМ. | 3 |
|--|----|
| <u>2. Инсталляция и обновление ПО на контроллерах МСК БЭП (MCPS) и МСК ШРО(СП)</u> | |
| (MCBS). | 3 |
| 2.1 Подготовка рабочего окружения для работы с МСК. | 3 |
| 2.2 Настройка загрузчика | 7 |
| <u>2.3 Установка образов на бортовое Flash-ПЗУ</u> | 8 |
| 2.4 Удаленное обновление. | 9 |
| <u>2.5 Обновление через WEB-интерфейс</u> | 11 |
| 2.6 Обновление через MSKMON | 12 |
| | |

1. Программное обеспечение комлексов БЭП и УГМ

Программное обеспечение (ПО) на микроконтроллерах МСК располагается на Flash-ПЗУ и состоит из загрузчика **RedBoot**, **системы** и **ПО** МСК, которое разделено на 4 раздела(образа):

- zImage образ ядра OC Linux;
- rootfs набор системных библиотек;
- trash программное обеспечение комплекса (ПО МСК);
- logs лог файлы, работы ПО комплекса;

примечание: Для блоков БЭП и УГМ образы trash и logs имеют разные размеры, поэтому имена файлов также отличаются (для УГМ: trash_ugm u logs_ugm).

ПО МСК состоит из:

• сервера (alsmsk), в котором содержится логика работы с комплексом;

• программы мониторинга MSKMON, позволяющая контролировать состояние и работу комлекса;

2. Инсталляция и обновление ПО на контроллерах МСК БЭП (MCPS) и MCK ШРО(СП) (MCBS)

2.1 Подготовка рабочего окружения для работы с МСК

Для успешной и быстрой настройки контроллера рекомендуется иметь следующий набор программ:

- терминальный клиент (рекомендуется Putty)
- TFTP-сервер (рекомендуется WinAgents TFTP Server 4)

Терминальный клиент настраивается на доступ по СОМ порту

- Скорость последовательного порта (Baud Rate): 115200,
- Биты данных (бит) (Data Bits): 8;
- Стоповый бит (Stop Bit): 1;
- Четность (Parity Bits): Heт (None);

• Управление потоком (Flow Control): Het (None);

| 🔀 PuTTY Configuration | | _ × | | | |
|---|---------------------------|------------------|---|--|--|
| Category: | | | | | |
| Session | Options controlling loc | cal serial lines | | | |
| En Terminal | C Select a serial line | | ר | | |
| - Keyboard | Serial line to connect to | COM1 | | | |
| Bell Features | Configure the serial line | | 5 | | |
| ⊟- Window | Speed (baud) | 115200 | | | |
| Appearance Behaviour | Data bits | 8 | | | |
| - Translation - Selection - Colours | Stop bits | 1 | | | |
| | Parity | None 🗸 | | | |
| Connection | Flow control | None 🗸 | | | |
| Data Proxy Telnet Rlogin ⊕- SSH Serial | | | | | |
| About | Оре | n Cancel | | | |

Рис. 2.1

Полезная особенность Putty в том, что программа, в частности, позволяет удобно пользоваться буфером обмена. Поэтому рекомендуется часто используемые команды выписать отдельно, по мере надобности копировать в буфер обмена и вставлять в Putty посредством нажатия правой кнопкой мыши.

ТFTP-сервер необходимо настроить на анонимный доступ так, чтобы в его корневом каталоге находились файлы: zImage, rootfs, trash, logs (для УГМ: trash_ugm, logs_ugm) (Рис.2.5). Для этого надо лишь указать серверу папку в которой находятся образа. Порядок настройки TFTP-сервера показан на рисунках 2.2, 2.3, 2.4.

| Connect to TFTP S | Connect to TFTP Server 🛛 🗙 | | |
|--|----------------------------|------|--|
| Connect to | | | |
| Ocal server | | | |
| ○ <u>R</u> emote serve | r. | ~ | |
| Por | ti 💦 | | |
| Authentication | | | |
| Connect as current Windows user | | | |
| ◯ Use <u>c</u> ustom credentials | | | |
| <u>U</u> sername: | | | |
| Pass <u>w</u> ord: | | | |
| Do <u>m</u> ain: | | | |
| ✓ Save login information for further use | | | |
| Help | OK Can | icel | |
| Рис. 2.2 | | | |



Рис. 2.3



Рис. 2.4



Рис.2.5

2.2 Настройка загрузчика

При включении МСК сначала грузится загрузчик **RedBoot**. Подключиться к нему можно с помощью терминального клиента к СОМ порту контроллера. После включения контроллера на экране должны начать появляться символы (начиная с "+"), что означает работоспособность контроллера (и его СОМ порта). Чтобы не прервать загрузку и перейти режим работы с загрузчиком нажмите "Ctrl-C".

Сеанс начала работы загрузчика:

// синим цветом выделены сообщения загрузчика // красным, команды оператора // черным, комментарии Trying NPE-C...success. Using NPE-C with PHY 1. Ethernet lan: MAC address 00:02:b3:02:02:02 IP: 192.168.0.200/255.255.255.0, Gateway: 0.0.0.0 // ip-adpec и маска подсети загрузчика Default server: 0.0.0.0 // после загрузки системы ір и мас // адреса изменятся !!! RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM] Red Hat certified release, version 2.04 - built 08:06:17, Feb 29 2008 Platform: KIXRP435 Development Platform (IXP43X) BE Copyright (C) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007 Free Software Foundation, Inc. RAM: 0x0000000-0x08000000, [0x000346a8-0x07fc1000] available FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each. == Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort C // остановка работы загрузчика и перевод его в режим конфигурации RedBoot> // загрузчик перешел в режим конфигурирования RedBoot> fconfig // конфигурирование загрузчика Run script at boot: true Boot script: .. fi unlock -f 0x50000000 -l 0x1000000 // текущий загрузочный скрипт . fi load kernel . . exec Enter script, terminate with empty line // далее вводим новый скрипт (в данном случае >> fi unlock -f 0x5000000 -l 0x1000000 // копируем старый) >> fi load kernel // exec — запуск Linux с консолью на СОМ-порту >> exec >> // пустой ввод окончание скрипта Boot script timeout (1000ms resolution): 2 Use BOOTP for network configuration: false Gateway IP address: Local IP address: 192.168.0.240 // ip — адрес загрузчика Local IP address mask: 255.255.255.0 Default server IP address: Console baud rate: 115200 GDB connection port: 9000

Force console for special debug messages: false Network debug at boot time: false Default network device: i82559_eth0 Network hardware address [MAC] for npe_lan: 0x00:0x03:0x47:0xDF:0x32:0xA8 Network hardware address [MAC] for npe_wan: 0x00:0x03:0x47:0xDF:0x32:0xAA Utopia on NPE-A: false Update RedBoot non-volatile configuration - continue (y/n)? y // y — сохранить изменения RedBoot> RedBoot> reset // перезагрузка MCK ... Resetting.

2.3 Установка образов на бортовое Flash-ПЗУ

Установка образов, является полным обновлением системы и ПО на контроллере и

сопровождается сбросом всех текущих настроек !!! Такая операция может понадобится только при серьезных изменениях в образах zImage и rootfs.

Проверить доступность контроллера можно с помощью команды ping. Для этого нужно выполнить следующие действия (для ОС Windows 2000/XP):

1. Выберите из меню «Пуск»: Программы \rightarrow Стандартные (Accessories) \rightarrow Командная строка.

2. В открывшемся окне введите команду ping 192.168.0.200 (в стандартных заводских настройках IP адрес загрузчика 192.168.0.200) и нажмите клавишу Enter.

3. Если на экране появилась надпись «Превышен интервал ожидания для запроса», то это означает, что МСК недоступен. В этом случае необходимо проверить настройки IP-протокола на ПК и подключение ПК к МСК.

В случае появления ответов от МСК тестирование настроек IP и доступности контроллера можно считать успешным.

Для начала установки необходимо инициализировать список разделов Flash. Для этого в строке приглашения загрузчика введите команду:

fi unlock -f 0x5000000 -l 0x1000000

Эта команда полностью отформатирует Flash, все данные будут утеряны. Далее необходимо разрешить запись во Flash командой:

fi init

Теперь необходимо установить образы Linux. Наиболее быстрый способ загрузить их в оперативную память - по Ethernet с предварительно настроенного tftp сервера. После загрузки образов в память, их необходимо перенести в разделы Flash. Если в какой-то момент произошел сбой (отключилось питание, перестал работать Ethernet), то можно продолжить с загрузки текущего образа, при этом загрузчик попытается запустить не полностью установленную систему. Чтобы помешать ему, нажмите "Ctrl-C". Также

необходимо повторно разрешить запись во Flash. Для реализации описанного, необходимо

выполнить следующий набор команд:

для МСК БЭП (MCPS), флеш 16МБ :

```
fi unlock -f 0x5000000 -1 0x1000000
fi init
load zImage -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0}
fi create -b %{FREEMEML0} -1 0x200000 kerne1
load rootfs -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0}
fi create -b %{FREEMEML0} -1 0x300000 rootfs
load trash -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0}
fi create -b %{FREEMEML0} -1 0x200000 trash
load logs -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0}
fi create -b %{FREEMEML0} -1 0x850000 logs
```

для МСК УГМ (MCBS), флеш 16МБ :

fi unlock -f 0x5000000 -l 0x1000000 fi init load zImage -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0} fi create -b %{FREEMEML0} -l 0x200000 kernel load rootfs -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0} fi create -b %{FREEMEML0} -l 0x300000 rootfs load trash_ugm -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0} fi create -b %{FREEMEML0} -l 0x500000 trash load logs_ugm -v -r -m tftp -h 192.168.0.68 -b %{FREEMEML0} fi create -b %{FREEMEML0} -l 0x550000 logs

где 192.168.0.68 - IP адрес tftp сервера.

После успешной установки образов во Flash необходимо перезагрузить контроллер командой reset или простым выключением/включением. Если всё было сделано верно, то загрузка системы начнется автоматически.

2.4 Удаленное обновление.

Существует два способа удаленного обновления

- через WEB-интерфейс;
- воспользоваться соответствующим интерфейсом в программе "Мониторинг модуля MCK" (mskmon) начиная с версии 1.97;

Так же существуют 2 вида обновлений:

- для полной прошивки системы и ПО МСК (по времени обновление длится около 10 минут). При данном обновлении переписываются все образа, как и при прошивке через СОМ-порт, соответственно при этом происходит сброс всех текущих настроек !!!. Такой вид обновления следует использовать только если изменились система. О необходимости такого обновления можно узнать на сайте <u>www.alstec.ru</u> раздел УГМ/БЭП по ссылке История изменений прошивок для МСК.
- для прошивки только ПО МСК (по времени обновление длится 2-3 минуты).
 Данная вид обновления переписывает только ПО для МСК, при этом текущая конфигурация остается неизменной. Такой вид обновления является основным !!!

| 🚷 http://192.1 | 68.0.180/cgi-bin/upload.cgi - Opera | | | |
|---|---|--|--|--|
| File Edit View Bookmarks Widgets Tools Help | | | | |
| + • + • | ← - → - 🖷 🖸 // 📄 http://192.168.0.180/cgi-bin/upload.cgi | | | |
| 2 "C:\tftp\update\03-27_Choose Upload software update 5 | | | | |
| Открыть | ? × | | | |
| Папка: | 🗀 03-27 💽 🕜 🧊 🗁 📰 • | | | |
| Недавние документы Рабочий стол Мои документы | 03-27_images logs logs_upp msk_web-update_2009-03-27_b525 rootfs trash trash_upp zImage | | | |
| Мой Мой компьютер Сетевое | Имя файла: msk_web-update_2009-03-27_b525 ✔ Открыть Тип файлов: All files (*.*) ✔ Отмена | | | |

2.5 Обновление через WEB-интерфейс

Рис. 2.6

Обновление представляет из себя файл архива, который передается через браузер на контроллер МСК. Для этого необходимо запустить интернет браузер и перейти по ссылке http://192.168.0.180/cgi-bin/upload.cgi 192.168.0.180 ір-адрес где _ , контроллера. В появившейся странице выбрать достаточно архив И нажать кнопку обновления, откроется вторая страница, когда она загрузится

окончательно (зависит от объема обновления), После завершения обновления плата автоматически уходит в перезагрузку.

| 2.6 | Обновление через MSKMON |
|-----|-------------------------|
|-----|-------------------------|

| × | Мониторинг модуля МСК 1.98d 1 | 14 🙀 2009 Загрузка файла. 🛛 🖓 🖃 😒 | |
|----------------------|--|---|--|
| Управление подключен | иями | Look in: 🗁 /home/andr 2009-09-26 🗸 🖧 🖒 🗛 😂 🔤 📰 | |
| 192.168.0.180 | | | |
| | Установить соединение | Computer msk ben small webund 2009-09-26.dat | |
| Конфигурация | Настройка подключения к контроллеру МСК | msk_ugm_small_webupd_2009-09-26.dat | |
| Мониторинг | Настройка блока управления питанием | | |
| Регистры | Настройка каскадного соединения блоков | | |
| | Настроика работы SNMP | | |
| W NIPIMATPIKA | Настройка канала мониторинга | | |
| | Системные параметры контроллера МСК | | |
| | Информация о контроллере, журнал работы, перезагрузка МСК | | |
| | Настройка звуковых оповещений | 5 | |
| | Сохранение конфигурации и обновление ПО на контроллере МСК | | |
| I 2 | Compound | File name: msk_ugm_small_webupd_2009-09-26.dat Open | |
| | Сохрания с | Ч Files of type: Файлы прошивки (*.*) 🔍 Сancel | |
| | Загрузить файл кон | он | |
| | Обновление Г | ПО контроллера МСК За | |
| | Настройка чувствительности датчика удара | | |
| | Сохранить настройки всех устройств | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |