ПО семейства коммутаторов АЛС-24000, вер. 6.01

Руководство по инсталляции

Листов 13

3
3
4
5
5
5
8
12
13
13
13
13

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Назначение и область применения

Данный документ предназначен для персонала, обслуживающего коммутаторы серии АЛС-24000 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК". Документ содержит инструкцию по инсталляции "ПО семейства коммутаторов АЛС-24000, вер. 6.01" (далее Программа).

Программа выполняет следующие функции:

- обеспечение работоспособности коммутаторов семейства АЛС-24000 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК" согласно техническим требованиям;
- осуществление настройки и мониторинга состояния коммутаторов семейства АЛС-24000 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК";
- реализация функций протоколов передачи данных второго и последующих уровней сетевой модели OSI.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЬЮТЕРУ И ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ПК, использующийся для установки Программы, должен соответствовать следующим требованиям:

- наличие сетевой карты Ethernet для связи с коммутатором серии АЛС-24000;
- наличие последовательного порта **RS-232** в случае подключения к коммутатору посредством этого интерфейса.

Требование к программным ресурсам:

- OC Windows XP или новее или UNIX-подобная OC (например, Linux);
- программа TFTP-сервера (например, Tftpd32 для OC Windows);
- программа терминала (например, **Putty** для OC Windows, **minicom** для OC Linux) в случае подключения к коммутатору через интерфейс **RS-232**;
- программа-клиент протокола **Telnet** (например, **Putty** для OC Windows или встроенная утилита **telnet** для OC Linux) в случае подключения к коммутатору удаленно по сети.

3. ИНСТАЛЛЯЦИЯ

3.1. Инсталляция Программы с использованием ОС Windows

3.1.1. Подготовка к инсталляции

В примере рассмотрено использование OC Windows 7.

Если в системе не установлен TFTP-сервер, его необходимо загрузить и установить (распаковать). Сервер Tftpd32 доступен для скачивания на официальной странице http://tftpd32.jounin.net/tftpd32_download.html.

Если в системе не установлена программа-клиент Telnet или программа-терминал RS-232, необходимо их загрузить и установить (распаковать). Обе эти функции имеет программа Putty, доступная для загрузки на официальной странице <u>https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html</u>.

Также необходимо получить дистрибутив Программы. Дистрибутив представляет собой файл с расширением .stk, например, *als-24110lvt-1.0.0.26f25.stk*.

ПК и коммутатор должны иметь друг к другу доступ по протоколу IP, соответственно, должны находиться в одной IP-сети, либо иметь соответствующие маршруты. В данном документе рассматривается вариант прямой доступности.

Для установки IP-адреса в OC Windows 7 необходимо выполнить переход Пуск -> Панель управления -> Сеть и Интернет -> Просмотр состояния сети и задач -> Изменение параметров адаптера.

		x
🔾 🗢 🖳 « Сеть 🕨 Сетевые подключе 🕨 🔹 🍫	Поиск: Сетевые подключения	P
<u>Ф</u> айл <u>П</u> равка <u>В</u> ид С <u>е</u> рвис <u>Д</u> ополнительно <u>С</u> правка		
Упорядочить 🔻 Отключение сетевого устройства 🔉 🛪		0
Подключение по локальной сети Сеть 4 Адаптер рабочего стола Intel(R)		

Рис. 1. Список сетевых адаптеров

Далее выполнить двойной клик на сетевом адаптере, который соединен с коммутатором. В открывшемся окне нажать кнопку *Свойства*, в списке выбрать *Протокол Интернета версии 4 (TCP/IPv4)*, нажать *Свойства*.

Коммутаторы АЛС-24000 имеют IP-адрес по умолчанию *172.17.1.1* с маской сети *255.255.0.0*.

Необходимо настроить в поле IP-адрес адрес из соответствующей сети (например, *172.17.1.100*) и маску *255.255.0.0*, затем применить настройки (*OK*).

бщие	
Параметры IP могут назначатьс поддерживает эту возможность Р можно получить у сетевого а,	я автоматически, если сеть ь. В противном случае параметры администратора.
Получить IP-адрес автомат	тически
Оспользовать следующий І	IP-адрес:
<u>I</u> Р-адрес:	172 . 17 . 1 . 100
Маска подсети:	255.255.0.0
Основной шлюз:	1 4 A
Получить адрес DNS-серве	ра автоматически
 Использовать следующие а 	адреса DNS-серверов:
Предпочитаемый DNS-сервер:	
Альтернативный DNS-сервер:	к. н. н.
	при выходе

Рис. 2. Настройка ІР-адреса ПК

Доступность коммутатора можно проверить при помощи команды **ping**. Для этого из меню *Пуск* необходимо запустить команду **cmd**.



Рис. 3. Запуск программы cmd

В открывшемся окне необходимо ввести команду ping 172.17.1.1 и нажать < Enter>.



Рис. 4. Проверка доступности коммутатора (ping)

Должны прийти ответы от коммутатора, потерянные пакеты должны отсутствовать.

Далее необходимо запустить TFTP-сервер и настроить доступность файла Программы.

	ory C:\sc	oftware		<u> </u>	<u>B</u> rowse
erver interfac	ces 172.	17.1.100	Адаптер р	•	Show <u>D</u> i
Tftp Server	Tftp Client	DHCP server	Syslog server	Log viewe	er
peer		file	start time	progres	s

Рис. 5. Настройка программы TFTP-сервера

При помощи кнопки *Browse* необходимо выбрать директорию, в которой находится дистрибутив Программы (в примере это *C:\software*). Проконтролировать содержимое текущей настроенной директории можно при помощи кнопки *Show Dir*. В списке *Server interfaces* необходимо выбрать сетевой адаптер, настроенный для связи с коммутатором.

3.1.2. Инсталляция с использованием интерфейса RS-232

Для инсталляции Программы с использованием интерфейса RS-232 необходимо соединить ПК и коммутатор нуль-модемным кабелем. Также необходимо выяснить название соответствующего СОМ-порта на ПК (например, *COM1*).

После запуска программы Putty необходимо произвести в ней следующие настройки:

- Connection type: Serial
- Serial line: <имя COM-порта>
- Speed: 115200

 Session Logging Terminal Keyboard Ball 	Basic options for yo	ur PuTTY session
	Specify the destination you w Serial line COM1	ant to connect to Speed 115200
- Window	Connection type: Ra <u>w</u> <u>T</u> elnet Rid	ogin () <u>S</u> SH () Seria
 Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Load, save or delete a stored Sav <u>e</u> d Sessions	session
	Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete
	Close window on e <u>x</u> it: ⊚ Always ⊚ Never	Only on clean exit

Рис. 6. Настройка программы Putty

Далее нажать кнопку *Open*. В открывшемся окне терминала нажать клавишу <Enter>. Появится приглашение ввода имени пользователя. В конфигурации по умолчанию используется имя пользователя *admin* и пустой пароль (необходимо просто нажать клавишу <Enter>. После ввода появится приглашение коммутатора.



Рис. 7. Системное приглашение

Для инсталляции Программы необходимо в терминале выполнить команду:

copy tftp://172.17.1.100/als-24110lvt-1.0.0.26f25.stk image1

Здесь 172.17.1.100 — IP-адрес ПК, als-24110lvt-1.0.0.26f25.stk — файл дистрибутива Программы.

P COM1 - PuTTY	
	^
User:admin	
Password:	
(als_sw) #copy tftp://172.17.1.100/als-241101vt-1.0.0.26f25.stk image1	
ModeTFTP	
Set Server IP	
Path/	
Filenameals-241101vt-1.0.0.26f25.st	k
Data Type Code	
Destination Filename image1	
Management access will be blocked for the duration of the transfer	
Are you sure you want to start? (y/n):	
	-

Рис. 8. Подтверждение инсталляции

В ответ на появившееся уточнение необходимо ввести символ **у** в английской раскладке клавиатуры. Начнется инсталляция Программы.

После успешной инсталляции в терминал будет выведено сообщение *File transfer operation completed successfully.*

```
COM1 - PuTTY
                                                            Filename..... als-24110lvt-1.0.0.26f25.stk
                                                                     .
Data Type..... Code
Destination Filename..... image1
Management access will be blocked for the duration of the transfer
Are you sure you want to start? (y/n): y
INFO: Single-user command was called in current or another control session, mana
gement access is blocked for the duration of the single-user command
TFTP Code transfer starting...
copy code to flash...
                                                                     =
File transfer operation completed successfully.
INFO: Single-user command was completed in current or another control session, m
anagement access is restored
(als_sw) #
```

Рис.9. Завершение инсталляции

Для активации образа Программы необходимо выполнить команду:

boot system image1

Далее следует перезагрузить коммутатор следующей командой:

reload

B COM1 - PuTTY	
Destination Filename image1	
Management access will be blocked for the duration of the transfer Are you sure you want to start? (y/n) : y	=
INFO: Single-user command was called in current or another control se gement access is blocked for the duration of the single-user command	ssion, mana
TFTP Code transfer starting	
copy code to flash	
File transfer operation completed successfully.	
INFO: Single-user command was completed in current or another control	session, m
anagement access is restored	
(als_sw) #reload	
Are you sure you would like to reset the system? (y/n) : y	
System will now restart!	T

После перезагрузки будет запущена инсталлированная Программа.

3.1.3. Инсталляция с использованием протокола Telnet

Для инсталляции Программы с использованием протокола Telnet соединение нуль-модемным кабелем не требуется, достаточно сетевой доступности.

После запуска программы Putty необходимо произвести в ней следующие настройки:

- Connection type: Telnet
- Host Name (or IP address): </P-адрес коммутатора (по умолчанию 172.17.1.1)>

Session	Basic options for your Pu	TTY session
Logging ∃ Terminal Keyboard	Specify the destination you want to Host Name (or IP address)	connect to Port 23
 Bell Features Window Appearance Behaviour Translation Selection Colours Connection Data Proxy Telnet Rlogin SSH Serial 	Connection type:	© <u>S</u> SH ⊚ Se <u>r</u> ial
	Load, save or delete a stored sessi Sav <u>e</u> d Sessions	on
	Default Settings	Load Sa <u>v</u> e Delete
	Close window on e <u>x</u> it: ◎ Always ◎ Never ◎ Or	nly on clean exit

Рис. 11. Настройка программы Putty для работы по Telnet

Далее нажать кнопку *Open*. В открывшемся окне терминала. В конфигурации по умолчанию используется имя пользователя *admin* и пустой пароль (необходимо просто нажать клавишу <Enter>. После ввода появится приглашение коммутатора.

Дальнейшие действия аналогичны пункту 3.1.2. Инсталляция с использованием интерфейса RS-232.

3.2. Инсталляция Программы с использованием ОС Linux

3.2.1. Настройка системы

Настройка OC Linux различна в зависимости от дистрибутива и версии, поэтому в данном документе будет дано общее описание действий. За сведениями о конкретных способах настройки необходимо обратиться к документации на конкретную OC.

Необходимо настроить IP-адрес ПК по принципу, аналогичному описанному для ОС Windows. Проверить доступность коммутатора можно также посредством утилиты **ping**.

Необходимо установить и настроить TFTP-сервер, если он отсутствует в системе. В корневой директории сервера разместить файл дистрибутива Программы.

Необходимо установить и настроить утилиту терминала, если она отсутствует в системе.

3.2.2. Инсталляция с использованием интерфейса RS-232

Необходимо запустить утилиту терминала СОМ-порта. Дальнейшие действия аналогичны описанным в пункте 3.1.2. Инсталляция с использованием интерфейса RS-232 для ОС Windows.

3.2.3. Инсталляция с использованием протокола Telnet

Необходимо запустить утилиту **telnet**. Дальнейшие действия аналогичны описанным в пункте *3.1.3. Инсталляция с использованием протокола Telnet* для OC Windows.