

# **ШЛЮЗ ДОСТУПА АЛС-7300 АГ**

Руководство по техническому  
обслуживанию

Листов 7

2017

**АННОТАЦИЯ**

В данном документе приведено руководство по техническому обслуживанию "ПО МКС-IP АЛС-7300" (далее Программа).

**СОДЕРЖАНИЕ**

1. ВВЕДЕНИЕ.....	4
1.1 Назначение руководства.....	4
1.2 Перечень дополнительных эксплуатационных документов.....	4
2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ .....	5
3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ .....	6
4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ.....	6

## **1. ВВЕДЕНИЕ**

### **1.1 Назначение руководства**

Настоящее руководство предназначено для помощи техническому персоналу, обслуживающему устройства, на которых установлена Программа.

### **1.2 Перечень дополнительных эксплуатационных документов**

Совместно с настоящим руководством рекомендуется использовать следующие эксплуатационные документы:

Руководство системного программиста.

Руководство программиста.

Руководство оператора.

## 2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Порядок технического обслуживания Программы:

- обновление Программы;
- контроль состояния системы.

Обновление Программы осуществляется с помощью команды *сору*.

Для контроля состояния системы можно использовать:

- опрос Программы при помощи команд CLI;
- опрос Программы при помощи запросов SNMP;
- логирование событий Программы в оперативную память;
- логирование событий Программы в энергонезависимую память;
- логирование событий Программы на сервер Syslog;
- логирование введенных команд на сервер Syslog;
- отправку информации о событиях при помощи сообщений SNMP Trap на сервер мониторинга.

Подробные инструкции по использованию данных методов находятся в документах

Руководство системного программиста и Руководство программиста.

Также при первоначальной настройке Программы рекомендуется изменить пароли стандартных пользователей, а также используемые по умолчанию SNMP community.

### **3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ**

Программа предназначена только для установки на МКС-IP АЛС-7300 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК".

### **4. ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ**

Программа предназначена только для установки на МКС-IP АЛС-7300 производства ООО "Компания "АЛС и ТЕК". Программа запускается при включении технического средства автоматически. Организация входных и выходных данных, используемых при обслуживании технических средств аналогична указанной в программной документации к Программе. Результатом взаимодействия устройства с Программой является настройка устройства в соответствии с конфигурацией Программы для реализации требуемой функциональности и сетевых протоколов.